

Bedienungsanleitung – Treegator® Jr. Pro

Der Treegator® Jr. Pro ist bestens für Formgehölze, mehrstämmige Pflanzen und tiefhängende Sträucher geeignet.

Maße:

Innendurchmesser: ca. 12,5 cm

Außendurchmesser: ca. 110 cm

Höhe (befüllt): ca. 19 cm

Je nach Bodenfeuchte und Niederschlagsmenge wird wie folgt bewässert:

- Es muss eine Fläche oder Mulde um die Pflanze hergestellt werden.
- Den Bewässerungsring Treegator® Jr. Pro um den oder die Stämme legen und die Enden zusammenführen.
- Die rote Kappe öffnen und den Treegator® Jr. Pro mit einem Gartenschlauch befüllen.
- Währenddessen die eine Seite an der Haltflasche etwas höher halten, bis der komplette Treegator® Jr. Pro befüllt ist.
- Danach den Schlauch entfernen und die rote Kappe schließen.
- Das Wasser wird innerhalb von 5–8 Stunden abgegeben.

Bewässerungsgänge:

Stammumfang 9–16 cm: je nach Boden und Witterung ca. 1x pro Woche

Stammumfang 16–25 cm: je nach Boden und Witterung ca. 2x pro Woche

Stammumfang 25–40 cm: je nach Boden und Witterung ca. 3x pro Woche

- Nur mit klarem, sauberem Wasser befüllen!
- Falls kein sauberes Wasser vorhanden ist, bitte durch ein Baumwolltuch am Schlauchende filtern!
- Den gefüllten Treegator® Jr. Pro nicht transportieren!
- Bei der Benutzung von Flüssigdüngern vor dem Befüllen mit dem Wasser vermischen und die Lösung wie oben beschrieben durchfiltern!

Wenn der Treegator® Jr. Pro nicht benötigt wird, bitte vom Stamm entfernen und an einem kühlen, trockenen Ort lagern.