

Einbauanleitung GROWtect Maulwurfgitter 400 HD

GROWtect Maulwurfgitter 400 HD

400 g/m², HDPE, witterungsbeständig

Hinweise für den Einbau:

- Das Material auf eine vorbereitete planierte Fläche verlegen.
- Mechanische Beschädigungen beim Einbau vermeiden.
- Auf dem Netz ist eine Bodenschicht von ca. 5 - 10 cm aufzubringen, bei Rollrasenverlegung entsprechend weniger.
- Die Fixierung auf dem Untergrund erfolgt mit Drahteringen bzw. Steckbügeln.
- Einzelne Bahnen sollen ca. 15 cm überlappen.
- Die Maulwurfsperre an den Rändern bis an die Rasenoberkante hochführen.
- Das Netz ist am Ende der zu schützenden Flächen in einem 90° Winkel senkrecht nach unten zu führen (ca. 50 - 100 cm).



Hinweis: Dies ist eine schematische Darstellung. Proportionen entsprechen ggf. nicht der Realität.