

Einbauanleitung GROWtect Rasenschutzgewebe

- Das Gewebe auf eine vorbereitete planierte Fläche verlegen
- Mechanische Beschädigungen beim Einbau vermeiden
- Auf dem Material ist bei Rasensaat eine Bodenschicht von ca. **10 cm**, bei Rollrasenverlegung von ca. **3 cm** aufzubringen (**Anmerkung: Hier gehen die Meinungen der Experten auseinander. Manche Rollrasenhändler verlegen direkt auf dem Gewebe.**)
- Die Ränder der einzelnen Bahnen müssen jeweils 15 cm überlappen
- Das Gewebe in dem überlappten Bereich fixieren, damit der Maulwurf keine Lücke findet, z. B. mit GROWtect Steckbügeln o. ä.
- Das Netz an den Kanten der Rasenfläche im 90° Winkel senkrecht einbauen, um somit den unterirdische Zuzug von Maulwürfen zu verhindern.
Die optimale Tiefe beträgt ca. 75 bis 100 cm
- Die Maschenweiten des Gewebes sind bewusst gewählt,
Vorteile: undurchlässig für Maikäfer und Engerlinge, durchlässig für Regenwürmer

Wichtig: Das Rasenschutzgewebe hat sich im Einsatz gegen Maulwürfe bewährt, bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere.