

	Verlegeanleitung	31.05.2012
--	-------------------------	------------

Artikel: DuPont™ Plantex® Premium®

Wichtig vor Einbau

- Bereiten Sie die Erde vor und verwenden Sie bei Bedarf eine Harke.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliches Unkraut vollständig von der Verlegefläche entfernt wurde, bevor Sie das DuPont™ Plantex® Premium® Unkrautvlies verlegen.

Ausrollen von DuPont™ Plantex® Premium®

- Überlappen Sie DuPont™ Plantex® Premium® bei großen Flächen mindestens 10 cm.
- Verwenden Sie U-Pins, DuPont™ Plantex® Pins oder DuPont™ Plantex® Bio-Pins, um die Verbindungsstellen zu fixieren.
- Verwenden Sie mindestens zwei Pins pro Meter.



Pflanzen in DuPont™ Plantex® Premium®

- Schneiden Sie die Form über einer vorhandenen Pflanze aus oder an der Stelle, an der eine neue Pflanze gesetzt werden soll.
- Arbeiten Sie DuPont™ Plantex® Premium® vorsichtig über vorhanden Pflanzen oder pflanzen Sie neue darauf an.

Abdecken

- DuPont™ Plantex® Premium® sollte mit einer mindestens 5cm dicken Mulchschicht bedeckt werden, z. Rindenmulch. Alternativ können auch Stroh, Kies oder Holzspäne benutzt werden.
- Die Deckschicht muss das Vlies vollständig abdecken, um es vor Sonnenlicht zu schützen.

Beachten Sie, dass Plantex® Premium® bedeckt werden muss, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Plantex® Premium® fungiert als Trennlage und verhindert, dass das Abdeckmaterial mit dem Boden vermischt wird. Das bedeutet, dass mit Plantex® Premium® weniger Abdeckmaterial erforderlich ist, als nur mit Mulch. (Außerdem wird das Risiko von Stickstoffmangel verringert.) Plantex® Premium® ist reißfest, sehr leicht und vielseitig. Wenn die Mulchschicht nicht dick genug ist, kann dies dazu führen, dass aggressives Unkraut durch die Schicht wächst.

