

**Artikel: RootBarrier® 325****Bitte vor dem Einbau beachten**

- Die Wurzelbeständigkeit kann nicht garantiert werden wenn die Beschichtung vor oder während der Installation beschädigt oder geknickt worden ist.
- Erstellen Sie möglichst wenig Nähte um optimalen Wurzelschutz zu garantieren.
- Bei Fragen zum Einbau wenden Sie sich bitte an einen Baumexperten.

**RootBarrier® 325 auf folgende Weise installieren**

- Rinne oder Loch in der Breite von RootBarrier® 325 graben.
- Setzen Sie RootBarrier® 325 vertikal ein, wobei die glatte Seite zu den Wurzeln zeigen sollte.
- Verbinden Sie RootBarrier® 325 mit Click Connection oder Butyltpe.
- Rinne oder Loch mit Erde wieder Füllen.

**RootBarrier® 325 mit Click Connection verbinden**

- RootBarrier® möglichst weit gegen die Innen-seite der Klemme anordnen.
- Die Klemme zudrücken durch kräftiges Drücken an den Druckpunkten.
- Es ist möglich mehreren Klemmen zu verwenden, so kann Elementen übereinander Geschoben werden.

**RootBarrier® 325 mit Butyltpe verbinden**

- RootBarrier® 325 muss sauber und trocken sein.
- Stellen Sie sicher, dass RootBarrier® 325 an der Stelle, an der das Klebeband angebracht werden muss, gefaltet wird (siehe Abb. 1 unten).
- Drücken Sie die Enden fest.

